


Datablad

# SSM-fördelare för golvvärmesystem

## Användningsområde



SSM-golvvärmefördelare används för att styra vattenflödet i golvvärmesystem. Alla rör i golvvärmesystemet är anslutna till fördelaren, vilket gör det möjligt att styra vattenflödet eller värmetillförseln separat i varje enskilt rum i en byggnad.



Fördelaren består av en tilllops- och en returfordelare. Fördelaren på tillloppet gör det möjligt att stänga av flödet på varje enskild slinga med avstängningsventil på flödesmätaren. Fördelaren på returen har integrerade Danfoss-ventiler som kan förinställas för att säkerställa optimal hydropisk balans i systemet.

Ventilerna kan antingen styras elektroniskt av termiska ställdon eller fungera som självverkande enheter med hjälp av termostater försedda med kapillarrör.

Fördelaren levereras i moduler med upp till 12 slingor. Kulventiler finns som tillval för avstängning mellan fördelaren och systemet.

SSM-fördelaren levereras med avtappning och avluftningsventil.

## Beställning

Beskrivning	Typ	Artikelnr
	Fördelare 2+2 med flödesmätare	SSM-2F <b>088U0752</b>
	Fördelare 3+3 med flödesmätare	SSM-3F <b>088U0753</b>
	Fördelare 4+4 med flödesmätare	SSM-4F <b>088U0754</b>
	Fördelare 5+5 med flödesmätare	SSM-5F <b>088U0755</b>
	Fördelare 6+6 med flödesmätare	SSM-6F <b>088U0756</b>
	Fördelare 7+7 med flödesmätare	SSM-7F <b>088U0757</b>
	Fördelare 8+8 med flödesmätare	SSM-8F <b>088U0758</b>
	Fördelare 9+9 med flödesmätare	SSM-9F <b>088U0759</b>
	Fördelare 10+10 med flödesmätare	SSM-10F <b>088U0760</b>
	Fördelare 11+11 med flödesmätare	SSM-11F <b>088U0761</b>
	Fördelare 12+12 med flödesmätare	SSM-12F <b>088U0762</b>
		Fördelare 2+2
Fördelare 3+3		SSM-3 <b>088U0803</b>
Fördelare 4+4		SSM-4 <b>088U0804</b>
Fördelare 5+5		SSM-5 <b>088U0805</b>
Fördelare 6+6		SSM-6 <b>088U0806</b>
Fördelare 7+7		SSM-7 <b>088U0807</b>
Fördelare 8+8		SSM-8 <b>088U0808</b>
Fördelare 9+9		SSM-9 <b>088U0809</b>
Fördelare 10+10		SSM-10 <b>088U0810</b>
Fördelare 11+11		SSM-11 <b>088U0811</b>
Fördelare 12+12		SSM-12 <b>088U0812</b>